

# DT920系列数字 多用表使用说明书



## 深圳市滨江电子科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永街道新和社区福园一路4号  
华发工业园A2栋4楼

电话：0755-27581571 27952657

传真：0755-27952097

E-mail: [binjiang@cnbjyb.com](mailto:binjiang@cnbjyb.com)

<http://cnbjyb.com>

## 1. 概述

欢迎使用本公司产品！


DT9205A+/9208A+是一款 3 1/2 位便携式数字多用表，可测量交流电压真有效值 (TRMS)、直流电压、交流电流真有效值 (TRMS)、直流电流、电阻、频率、电容、温度、通断测试、二极管正向压降、火线判别等。该仪表结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。

## 2. 安全事项

请在使用之前，仔细阅读本手册。

### 2.1 安全符号说明：

 警告提示，小心！  有高压电击的危险！

 双重绝缘保护。

2.1 测量时，任何功能输入都不要超过最大允许值。

2.3 在测量过程中，不要任意拨动旋转功能开关，以防损坏仪表。

2.4 DC60V 以上的直流或 AC30V 以上的交流电压都可能产生电击危险，测量时均应小心操作。

2.5 仪表应避免阳光直射、高温、潮湿、腐蚀。

2.6 使用完毕，须将转盘旋到 OFF 档使电源关闭。

2.7 长期不用，应取出电池，以免电池漏液，损坏部件。


## 3. 特性

### 3.1 一般特性


1 以 CMOS 大规模集成电路为核心，自动转换量程，使测量更方便。

2 最大显示：1999 (3 1/2 位)，过量程显示“0L”。

3 自动负极性指示：显示“-”

4 电池不足指示：显示“”。

5. 自动关机：(1) 当仪表旋转开关或按键在 15 分钟内无动作时，它会自动关机 (休眠状态)；关机前 1 分钟，蜂鸣器连续响 5 声提示，关机前长叫一声后即进入休眠 (关机) 状态。在休眠状态下，按功能键会自动开机。

(2) 先按 SELECT 键不放再开机，取消自动关机功能，此时液晶片上不显示“”自动关机符号。

6. 工作环境：工作温度 0℃-40℃ 相对湿度 <75%

7. 存温度：-10℃到 50℃ 相对湿度 <80%

8. 电源：9V×1 (6F22) 电池

9. 尺寸：186×86×41mm

10、重量：约 330g(含电池)。

### 3.2 技术特性

准确度：±(读数%+字数)，质量保证期：一年

保证准确度温度：23℃±5℃ 相对湿度<70%

#### 3.2.1 直流电压 V<sub>DC</sub>

量程	准确度	分辨力
200mV	±(0.5%+5)	0.1mV
2V		1mV
20V		10mV
200V		100mV
1000V		1V

输入阻抗：约为 10MΩ (mV 量程大于 100MΩ)

过载保护：直流或交流峰值 1000V。mV 量程为 250V。

#### 3.2.2 交流电压 V<sub>AC</sub>

量程	准确度		分辨力
	DT9205A+	DT9208A+	
200mV	±(1.2%+5)	-	0.1mV
2V	±(1.2%+5)		1mV
20V			10mV
200V			100mV
750V			1V

输入阻抗：约为 10MΩ (mV 量程大于 100MΩ)。

频率范围：10Hz~1kHz，显示：真有效值(正弦波有效值校准)。

过载保护：直流或交流峰值 1000V。

△ 注意：如需测频率，请在交流电压量程按“SELECT”键进入电压测频功能，直接读取交流电压频率，本功能测量有效值大于 2V 的 10~20kHz 交流电压频率。

#### 3.2.3 直流电流 A<sub>DC</sub>

量程	准确度		分辨力
	DT9205A+	DT9208A+	
20uA	±(1.2%+5)	-	0.1uA
200uA	±(1.2%+5)	±(1.2%+5)	0.1uA
2mA	±(1%+5)		1uA
20mA			0.01mA
200mA			0.1mA
10A	±(2%+5)		10mA

过载保护  $\mu\text{A}/\text{mA}$ : F 200mA 保险丝, 10A 量程无保险丝。

△最大输入电流: 10A (输入时间不应超过 10 秒)。

### 3.2.4 交流电流 A~

量程	准确度	分辨力
2mA	$\pm (1.5\%+5)$	1 $\mu\text{A}$
20mA	$\pm (1.2\%+5)$	0.01mA
200mA		0.1mA
10A	$\pm (3\%+5)$	10mA

过载保护 mA: F200mA 保险丝, 10A 量程无保险丝。

△最大输入电流: 10A (输入时间不应超过 10 秒)。

频率范围: 10Hz~1kHz 显示: 真有效值(正弦波有效值校准)。

### 3.2.5 电阻 $\Omega$

量程	准确度	分辨力
200 $\Omega$	$\pm (0.8\%+5)$	0.1 $\Omega$
2K $\Omega$		1 $\Omega$
20K $\Omega$		10 $\Omega$
200K $\Omega$		100 $\Omega$
2M $\Omega$		1K $\Omega$
20M $\Omega$	$\pm (2\%+5)$	10K $\Omega$
200M $\Omega$	$\pm (5\%+5)$	1K $\Omega$

过载保护: 250V 有效值。开路电压: 约 1V。

### 3.2.6 电容 $\mu\text{F}$

量程	准确度	分辨力
20nF	$\pm (3\%+10)$	0.01nF
200nF		0.1nF
2 $\mu\text{F}$		1nF
20 $\mu\text{F}$		10nF
200 $\mu\text{F}$		100nF
2mF	$\pm (5\%+15)$	1 $\mu\text{F}$

过载保护: 250V 有效值。

### 3.2.7 频率 Hz (DT9208A+)

量程	准确度	分辨力
200Hz	$\pm (0.5\%+5)$	0.1Hz
2kHz		1Hz
20kHz		10Hz
200kHz		100Hz

过载保护:250V 有效值,输入灵敏度 RMS: 2V。

△ 注意:如被测频率幅度大于 20V 时,请在交流电压量程按“SELECT”键进入电压测频功能,然后再测量,防止损坏仪表。

### 3.2.8 温度(DT9208A+)

量程	精度	分辨力
-20~400℃	±(1.2%+4)	1℃
401~1000℃	±(1.9%+15)	1℃
-6~752°F	±(1.2%+6)	1°F
753~1832°F	±(1.9%+25)	1°F

### 3.2.9 二极管正向压降 →

显示近似二极管正向电压值。测试条件:正向直流电流约 2mA,反向直流电压约 2.2V

### 3.2.10 通断测试))

导通电阻小于约 50Ω 时机内蜂鸣器响。测试条件:开路电压约 2V。

## 4. 使用方法

### 4.1 SELECT/REL

4.1.1 短按此键是选择功能,能顺序切换改档位各功能。

4.1.2 在电压档、电阻档、电容档、电流档下,REL 功能有效。长按后当前显示马上为零,显示 ▲ 标志。再长按此键则退出相对值测量。

### 4.2 Data Hold

4.2.1 该键为读数保持键,以触发方式动作,功能为保持显示读数。按此键时显示 DH 符号,显示值被锁定,一直保持不变,再按该键,保持功能被取消。

### 4.3 交直流电压测量

(1) 将旋钮开关拨至直流“V=”或交流电压“V~”功能适合量程,将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“VΩ”插孔。

(2) 将表笔并接在被测电路两端,可直接读取液晶显示屏上的读数;

(3)如测频率,DT9208A+将旋钮开关拨至“Hz”量程。将表笔并接于被测电路,读取频率值。如被测频率幅度大于 20V 时,请在交流电压测量功能按 SELECT 切换到显示 Hz 功能,然后再测量。用此方法测量高压频率时可防止电压幅度过高时损坏仪表。

△ 注意:

a. 在测量之前如果不知被测电压范围，应将量程开关置于最高量程档并逐档调低。

b. 如果显示屏只显示“OL”时，说明被测电压已超过量程，量程开关需要调高一档。

c. 不要输入峰值高于1000V电压（仪表直流电压能最大显示1010V，交流电压最大显示760V，超过时蜂鸣报警），有损坏仪表内部线路的危险。

d. 特别注意在测量高压时避免触电。

#### 4.4 直/交流电流测量

(1) 将旋转开关拨至适合“A”电流量程，此时仪表预设直流电流量程自动换档。将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔在200mA~10A时插入“10A”，小于200mA插入“uAmA”插孔。再将表笔串接于被测电路读取显示读数。

△注意：a、在测量之前如不知被测电流范围，应将量程开关置于最高量程并逐量程调低。

b、如果显示屏只显示“OL”时，说明被测电流已超过量程，量程开关需要调高一量程。

c、表示uA/mA插孔最大输入电流为200mA，输入过载可能会将表内保险丝熔断，应立即予以更换。

d、10A档测量时间应小于10秒，以避免线路发热影响准确度。

#### 4.5 电阻

△警告！测量电阻及通断时，必须保证在被电路或元件上没有电压。

(1) 将旋钮开关拨至“Ω”功能。将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“VΩ”插孔。

(2) 将表笔并接到测试电路或元件两端，读取电阻值。当表笔开路时或输入过载时，显示屏会显示“OL”。

#### 4.6 二极管正向压降及通断蜂鸣测量

(1) 将旋钮开关拨至“ $\rightarrow$ ”档，将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“VΩ”插孔。（红表笔极性为“+”）

(2) 将表笔并接到被测二极管两端，读取正向压降伏特值。当二极管反接或输入端开路时，显示屏会显示“OL”，当被测电路或元件阻值小于50Ω，仪表自动变为通断测量，蜂鸣器响。也

可按“SELECT”键切换至固定二极管或蜂鸣功能。

⚠ 注意： a、当输入端开路时，仪表显示为过量程状态“OL”。

b、被测电路必须在切断电源状态下检查通断，因为任何负载信号将会使蜂鸣器发声，导致错误判断。

#### 4.7 电容测量

⚠ 警告！测量电容时，必须保证被测电容器已放完电，如大电容含非电容成分过大，可能影响测量精度。

将旋钮开关拨至“ $\Omega$ ”功能，将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V $\Omega$ ”插孔。将表笔并接到测试电容两端，读取电阻值。对于有引脚电容，可以直接插入电容专用插孔测量。

注：电容档不能手动设置量程范围。当电容值较大时测量可能需要几秒钟时间。

#### 4.8 温度测量

将量程开关置于 $^{\circ}\text{C}$ 档，并将温度传感器的冷端(插头端)插入V/ $\Omega$ 和COM之间(黑插头插入COM插孔，红插头插入V/ $\Omega$ 插孔)，传感器的工作端(测温端)置于待测物上面或内部，可直接从显示屏上读取温度值，单位为摄氏度，如需要测量华氏度，按SELECT键切换即可。

⚠ 注意：

在传感器冷端未插入仪表时，仪表可显示近似环境温度值，随机所附K型WRNM-010裸露式接点热电偶极限温度为250 $^{\circ}\text{C}$ (短时间内为300 $^{\circ}\text{C}$ )。

#### 4.9 晶体三极管hFE参数测量

将量程开关置于hFE档。先认定晶体三极管是PNP型还是NPN型，然后再将被测管E、B、C三脚分别插入面板对应的测试插孔内。仪表显示的是hFE近似值，测试条件为基极电流约18 $\mu\text{A}$ 、Vce约1.8V。

#### 4.10 火线识别

将旋转开关置于 $\text{V}$ 档，此时仪表显示EF符号，将红表笔插入V $\Omega$ 插孔，黑表笔可不用，将红表笔接触或靠近带电导体或用电开关、插座，当检测到有电压时，仪表显示“—”。当感应到电压越高时，显示“-”的个数越多，伴随蜂鸣器报警声越密集。

⚠ 注意：


1：即使没有指示，电压仍然可能存在。不要依靠非接触电压探测器来判断导线是否存在电压。探测操作可能会受到插座设计、

绝缘厚度及类型不同等因素的影响。

2: 外部环境的干扰源（如闪光灯，电机等），可能会误触发非接触电压探测。

## 5. 仪表保养

**⚠警告！在打开表壳或电池盖之前，应关闭电源及断开表笔和任何输入信号，以防止电击危险。**

5.1 当仪表显示“+”符号时，必须更换电池。打开电池盖，换上相同型号的新电池，以保证该仪表正常工作。

5.2 保持仪表和表笔的清洁、干燥和无损，可用干净的布或去污剂来清洁表壳，不要用研磨剂或有机溶液。

5.3 避免机械损毁、震动、冲击、避免处于高温位置、腐蚀环境以及强磁场内。

5.4 仪表至少应每年校准一次。

## 6. 附件

1. 使用说明书 1 份

2. 测试笔 1 副

3. 温度传感器 1 副（DT9208A+）

本说明书如有更改，恕不另行通知；

本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；

本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；

本说明书讲述的功能，不作为将产品用做特殊用途的理由。